



# BLUE LINK L-B200

## Installer's Guide


## Guide de l'Installateur

For more information  
Pour plus d'information  
[tech@neosmartblinds.com](mailto:tech@neosmartblinds.com)



### Applicable to compatible Neo Smart Blinds motors

Compatible with the Blue Link port located on the motor's head. Not all motor models are equipped with this port.




### Applicable aux moteurs Neo Smart Blinds compatibles

Compatible avec le port Blue Link situé sur la tête du moteur. Tous les modèles de moteurs ne sont pas équipés de ce port.

## Installation Steps

1. Using the **Blue Link cable**, orient its connector to match the Blue Link connection located at one of its ends. Firmly grip each piece, **align and push the cable connector**. You may hear a muffled click, indicating it was properly connected.




2. Locate the accessible side of the motorized blind with the Blue Link port on the motor's head. Use the remaining **Blue Link cable connector**, align it with the motor's port, and firmly insert it. Though a muffled click might not be audible, gently tug the cable to ensure the latch is securely in place.



## Étapes d'installation

1. Utilisez le **câble Blue Link**, orientez son connecteur pour correspondre à la connexion Blue Link située à l'une de ses extrémités. Tenez fermement chaque pièce, **alignez et enfoncez le connecteur du câble**. Vous pourriez entendre un clic étouffé, indiquant qu'il est correctement connecté.



2. Localisez le côté accessible du store motorisé avec le port Blue Link sur la tête du moteur. Utilisez le connecteur restant du **câble Blue Link**, alignez-le avec le port du moteur et insérez-le fermement. Bien qu'un clic étouffé puisse ne pas être audible, tirez doucement sur le câble pour vous assurer que le loquet est bien en place.



## Blind Pairing using mobile apps



### Neo Smart Blinds Blue

Compatible to all motors with a internal or external Blue Link.

Ensure your smart device has Bluetooth activated and is **near the blind**. On the main app page, you'll find a list of nearby Blue Links available for pairing. **Follow the app's instructions to proceed to pairing the blind.**

## Jumelage du store avec les applications mobiles



### Neo Smart Blinds Blue

Compatible avec tous les moteurs dotés d'un Blue Link interne ou externe.


Assurez-vous que votre appareil intelligent ait le Bluetooth activé et soit à **proximité du store**. Sur la page principale de l'application, vous trouverez une liste des Blue Links disponibles à portée pour le jumelage. **Suivez les instructions de l'application pour procéder au jumelage du store.**



### Neo Smart Blinds

Compatible to all motors with a internal or external Blue Link as long as they are equipped with **433MHz RF module** and a **Smart Controller C-BR300 model** is added to the account.

**Note:** All motors connected to a wand do not contain the 433MHz RF module and therefore **are not compatible**.




After creating the account with the appropriate setup code and adding the Smart Controller, you can pair the blind by tapping **Menu > Add Blind** and following the app instructions. If a remote control isn't paired to the blind, select either of the two options on the left during the process.



### Neo Smart Blinds

Compatible avec tous les moteurs dotés d'un Blue Link interne ou externe, tant qu'ils sont équipés d'un **module RF 433 MHz** et qu'un modèle de **Smart Controller C-BR300** est ajouté au compte.

**Note:** Tous les moteurs connectés à une baguette ne contiennent pas le module RF 433 MHz et **ne sont donc pas compatibles**.



Après avoir créé le compte avec le code de configuration approprié et ajouté le Smart Controller, vous pouvez jumeler le store en appuyant sur **Menu > Ajouter Store** et en suivant les instructions de l'application. Si une télécommande n'est pas jumelée au store, sélectionnez l'une des deux options à gauche pendant le processus.